

# MOBILE CONTENITORE

STRUTTURA  
LEGNO

RIPIANI  
ACCIAIO

Mobile contenitore con ripiani regolabili, destinati alla conservazione di cose.

## Utilizzo

### Regolazione piani

- Rimuovere il piano da spostare
- Spostare i supporti nella posizione desiderata
- Riposizionare il piano accertandosi che alloggi nelle apposite sedi

### Regolazione livelli

- Rimuovere i tappi posti sul piano di base nei quattro angoli
- Con chiave esagonale da 6 mm attraverso i fori agire sui piedini

**Attenzione: con l'armadio eccessivamente carico la regolazione potrebbe essere difficoltosa**

### Apertura/chiusura porte

- Apertura: girare la chiave in senso orario ed aprire la porta agendo sulla maniglia.
- Chiusura: girare la chiave in senso antiorario

## Caratteristiche della superficie

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detersivi alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detersivi per macchie o vernici a base di solventi organici

## Attenzione

Gli armadi di altezza superiore a 160 cm devono essere fissati al muro.

## Disassemblabilità

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. i mobili contenitori sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

Per il disassemblaggio è sufficiente svitare tutte le viti e separare le cerniere ed i supporti dai piani.

### • Smaltimento

Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza. Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.

## Manutenzione

- Per la pulizia delle parti in legno utilizzare detersivi dedicati.
- Per la pulizia delle parti in laminato o nobilitato utilizzare detersivi neutri.
- Utilizzare solo panni non abrasivi
- Per la pulizia delle parti metalliche è consigliato spolverare prima di utilizzare acqua o solventi.

**Attenzione: La sostituzione delle parti va eseguita solo da personale specializzato.**



**LAEZZA**  
INDUSTRIA ARREDAMENTI

Per ulteriori informazioni contattare:

Laezza S.p.A. - Zona Industriale sud - 81025 IT Marcianise (Ce)

Tel. +39 0823 82 13 88 - Fax +39 0823 82 10 09 - [info@laezza.it](mailto:info@laezza.it) - [www.laezza.it](http://www.laezza.it)