



*Sedia operativa per ufficio tipo A (EN 1335-1) su base girevole a cinque razze su ruote (con battistrada duro o morbido), per postazione con videoterminale. La sedia è dotata di apposito meccanismo posto sotto il sedile, il quale può attivare la colonna a gas per la regolazione dell'altezza, e regolare l'inclinazione dello schienale. Lo schienale ha la possibilità di essere regolato in altezza anche manualmente.*

#### Utilizzo

Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di:

- Prima dell'uso assicurarsi che l'articolo sia assemblato correttamente.
- Non rimuovere alcun componente della sedia manualmente o tramite l'utilizzo di utensili.
- Presenza di colonna a gas: solamente personale addestrato può procedere con la sua sostituzione e/o manutenzione.
- Se la sedia è prevista per uso a videoterminale, gli angoli tra piede e polpaccio, polpaccio e coscia, coscia e schiena, avambraccio e spalla devono essere di circa 90°.
- Non fare oscillare il prodotto durante l'utilizzo.
- Non sedersi sulla spalliera.
- Non salire con i piedi e/o con le ginocchia sulla sedia.
- Evitare il contatto con fonti di calore.
- Il prodotto non è adatto ad uso esterno, anche se coperto.
- La sedia va movimentata dallo schienale o dai braccioli.
- Per l'utilizzo della sedia su pavimenti in linoleum o ricoperti da moquette o tappeti si consiglia l'uso di ruote rigide; per pavimenti in pietra dura, legno o piastrelle si consiglia l'uso di ruote morbide.
- L'altezza del sedile e l'inclinazione dello schienale possono essere regolati usando l'apposito meccanismo posto sotto il sedile. Lo schienale può essere regolato in altezza anche manualmente.

#### Uso previsto

- Seduta per ufficio.
- Seduta per sale d'attesa.
- Seduta per sale conferenza.
- Seduta per sale riunioni

#### Regolazioni



**1)** Leva di regolazione dell'altezza del sedile e di inclinazione dello schienale. Per azionarla bisogna spingerla verso l'alto, regolare l'altezza desiderata e lasciare la leva.

Se il sedile è posto alla minima altezza, per farlo risalire è necessario eliminare il carico dal sedile.

Con la stessa leva si può regolare l'inclinazione dello schienale tirandola verso l'esterno e poi spingendola verso l'interno per bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

**2)** La posizione del sedile può essere regolata in avanti o all'indietro spostando la leva di sinistra verso l'esterno.

Una volta azionata, fare pressione contro lo schienale per regolare la profondità della seduta.

#### Manutenzione

- I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito ed asciutto.
- Per le parti in plastica utilizzare sapone neutro.
- Per le parti in metallo non usare detergenti ma solo acqua.
- EVITARE TASSATIVAMENTE l'uso di solventi o di detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche dell'articolo.

Per la sostituzione delle parti tessili occorre rivolgersi presso la nostra azienda ai contatti presenti su questo manuale e concordare, eventualmente, le modalità di ritiro del prodotto e i relativi costi per la sostituzione. E' possibile scegliere tra i nostri rivestimenti disponibili visitando il nostro sito:

<https://www.laezza.it/campionario-rivestimenti/>  
Prodotto realizzato con alcuni dei seguenti materiali: metallo, legno, poliuretano, tessuto, pelle, plastica. Tutti separabili smontando tutte le viti e dadi.

#### Smaltimento

Dopo averli separati, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza. Prodotto completo non smaltibile insieme ai rifiuti domestici, completamente riciclabile se si separano correttamente tutti i componenti, in seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le sedute a centri di raccolta designati.

**Ogni componente della poltrona è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.**