

MOBILE CONTENITORE

STRUTTURA
ACCIAIO

RIPIANI
ACCIAIO

Mobile contenitore con ripiani regolabili, destinati alla conservazione di cose.

Utilizzo

Regolazione piani

- Rimuovere il piano da spostare
- Spostare i supporti nella posizione desiderata
- Riposizionare il piano accertandosi che alloggi nelle apposite sedi

Regolazione livelli

- Rimuovere i tappi posti sul piano di base nei quattro angoli
- Con chiave esagonale da 6 mm attraverso i fori agire sui piedini

Attenzione: con l'armadio eccessivamente carico la regolazione potrebbe essere difficoltosa

Apertura/chiusura porte

- Apertura: girare la chiave in senso orario ed aprire la porta agendo sulla maniglia.
- Chiusura: girare la chiave in senso antiorario

Caratteristiche della superficie

- Resistenza alla graffiatura
- Resistenza alla macchia
- Resistente a detersivi alcalini
- Solidità del colore alla luce
- Resistente a detersivi per macchie o vernici a base di solventi organici

Attenzione

Gli armadi di altezza superiore a 160 cm devono essere fissati al muro.

Disassemblabilità

In conformità al punto 3.2.11 dell'allegato 1 del D.M. 11/1/2017 e s.m.i. i mobili contenitori sono facilmente disassemblabili per consentire il riciclo dei singoli materiali.

Per il disassemblaggio è sufficiente svitare tutte le viti e separare le cerniere ed i supporti dai piani.

• Smaltimento

Dopo aver separato i componenti, conferirli secondo il piano di smaltimento rifiuti del comune di residenza. Ogni componente del mobile è riciclabile, secondo le norme specifiche del comune dove avviene lo smaltimento.

Manutenzione

- Utilizzare solo panni non abrasivi
 - Per la pulizia delle parti metalliche è consigliato spolverare prima di utilizzare acqua o solventi.
 - Utilizzare solo panni non abrasivi
- Attenzione: La sostituzione delle parti va eseguita solo da personale specializzato.**

